


綱元



- 水平
- 中割大黒幕
- 5ボタン
- UHライト
- 第3袖幕
- 正面反射板
- 4ボタン
- 3SUS
- 第2袖幕
- 4文字幕
- 第2天反
- スクリーン
- 中割幕
- 3文字幕
- 3ボタン
- 2ボタン
- 2SUS
- 2BL
- 第1袖幕
- 第1天反
- 1SUS
- 1BL
- 中割暗転幕
- 緞帳

~舞台袖操作ラック~
 16chマルチA-パラ
 16chマルチB
 下手トランク1.2.3.4
 インカム1.2

~下手かまち内コンセント盤~
 16chマルチ
 SP 1. 2. 3. 4
 インカム 1. 2

~上手トランク~
 MIC 1. 2

~上手かまち内コンセント盤~
 16chマルチ
 SP 1. 2. 3. 4
 インカム 1. 2

~客席PAブース (Cブロック11列3.4.5)~
 ・16chかまち 下・上 ・16ch舞台袖操作ラック A.B ・16chオケピ1~6ch
 ・16ch舞台上A.B ・舞台億床A.B ・音響室トランクA 1.2.3.4
 ・音響室トランクB 1.2.3.4 ・16ch音響室 ・舞台袖操作ラックトランク 1.2